

KULLANIM KILAVUZU**UYARILAR**

1. Bu armatürün ön yüzeyinde akrilik lens kullanılmıştır. Montaj esnasında darbelerden koruyunuz.
Hasar gören lensler yalnızca yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
2. LED'li ışık kaynakları son derece parlaktır. Gözlere zarar vermemek için LED ışınına doğrudan bakmayınız.
3. Bu armatürde bulunan ışık kaynağı yalnızca imalatçı, onun servis acentesi veya benzeri kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
4. Ürün içerisinde tamir edilebilecek bir parça bulunmamaktadır; ürünün içini açmayınız.
5. Kullanım sırasında yüksek ısı yayılımı nedeniyle armatürün herhangi bir dış yüzeyine dokunmaktan kaçınınız.
6. Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonu hasar görürse, tehlike oluşmasını engellemek için yalnızca imalatçı, yetkili servis veya eşdeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.
7. Armatür yanıcı yüzeylere monte edilemez. Armatür ışığı yanabilen cisimlere 1 m'den daha yakın mesafeye monte edilmemelidir.
8. Bu armatür, -20°C ile +50°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur.
9. Bu armatür iç ve dış mekânlarda kullanıma uygundur; patlayıcı ve korozif gazların bulunduğu ortamlar için uygun değildir.
10. Armatür, doğal hava sirkülasyonunu engelleyecek veya etrafı kapatılacak şekilde monte edilmemelidir.
Aşırı ısınmayı önlemek için armatür gövdesi ile çevresindeki cisimler arasında yeterli hava boşluğu bırakılmalıdır.
11. Montaja başlamadan önce enerjiyi kesiniz.
Armatür besleme gerilimi 230V AC 50-60Hz olup ürün mutlaka toprak hattına bağlanmalı ve hat üzerine uygun değerde sigorta ile kaçak akım rölesi takılmalıdır.
12. Uygun olmayan gerilim veya bağlantı şekli, yüksek darbeli enerji boşalmaları (şimşek, yıldırım gibi), şebeke elektrik dalgalanmaları, ürün bileşenlerine yetkisiz müdahaleler veya ürün üzerinde yapılan değişiklikler ürün garantisini geçersiz kılar.
13. Kabloların hasar görmesini veya aşınmasını önlemek için bağlantıları metal levha kenarlarından ve keskin köşelerden uzak şekilde yapınız.
14. Ürün temizliği için solvent veya çözücü kimyasal kullanmayınız; ılık sabunlu su ile temizleyiniz.
Armatür üzerinde biriken kağıt tozu ve tekstil iplikleri belirli aralıklarla hava ile temizlenmelidir.
15. Armatür ile birlikte verilen besleme kablosu ile saha kablosu ek noktasının su sızdırmazlığı ve doğru bağlantısı montaj yapan firmanın sorumluluğundadır.
Dış ortam kullanımlarında kablo bağlantı noktaları ve bağlantı klemensleri eriyen bant ile mutlaka yalıtılmalıdır.

İşaretlemeler:

